

零件名稱	電風扇	吹風機	烤箱	電鍋	飲水機	檯燈	電子鍋
保險絲	15	15	15/35	15	15		15
擺頭齒輪組	100						
插頭	15	15	15	15	15	15	15
按鍵開關	30	30	30	30	30	30	30
調光器						150	
氙燈				30/150			
電路基板					300-800	250	
微動開關	5				5		30
電源線	50-250	50-250	50-250		50-250	50-250	50-250
溫控開關			250		150		
電熱片				250	250-850		
啟動器	60-100					30	
抽水馬達					250		
銅柱插座				100			
旋扭			30				
扇葉固定蓋	30						
電熱管			200-500	350/450			250-600
保溫片				150			
定時器	150		150				
刀具組							
拉桿	30						
按鍵開關組	100-150						
恆溫控制組				350			
保溫線(片)				150			150

中心溫控							200-300
上下火力開關			250				
按壓氣囊							
溫控開關			250				
滑動開關		50					
開關彈片				100			
同步馬達	200						
安全開關					150		
燈管							
跳脫開關							
加熱器							
鑄鐵內鍋				800起跳			
散熱馬達+扇頁							
插座							

零件名稱	電子鍋	熱水瓶	果汁機	果汁機/ 調理機	快煮壺	電暖扇	烘碗機
保險絲	15	15	90	15	15/35	15	15/35
擺頭齒輪組							
插頭	15	15	30	15	15	15	15
按鍵開關	30	30	30	30		30	
調光器							
氙燈							
電路基板		300-800					500起跳
微動開關	30	5	30	5			
電源線	50-250	50-250	100-250	50-250	50-250	50-250	50-250
溫控開關					250		
電熱片		250					
啟動器							
抽水馬達		250					
銅柱插座							
旋扭			30				
扇葉固定蓋							
電熱管	250-600						
保溫片							
定時器						150	
刀具組				250-800			
拉桿							
按鍵開關組							
恆溫控制組							
保溫線(片)	150						
中心溫控	200-300						
上下火力開關							
按壓氣囊		300-600					
溫控開關							
滑動開關							
開關彈片							
同步馬達						200	
安全開關				150			
燈管							300起跳
跳脫開關					250		
加熱器						250/280	250起跳

鑄鐵內鍋							
散熱馬達+扇頁							350起跳
插座		50-100					